Passschablone 520 × 110 mm

Drucken: 100 % / Tatsächliche Größe. Nicht an Seite anpassen. Einseitig drucken.

Zuerst das 100-mm-Kontrollmaß nachmessen. Außenkontur entlang der schwarzen Linie schneiden.

Teil 1: horizontaler Bereich 0.0 bis 265.0 mm der gesamten Schablone.

Mehrere Seiten: identische rote Fügelinien deckungsgleich auflegen und festkleben.

KONTROLLMASS: GENAU 100 mm

Nur Außenmaß. Halter und Befestigung separat prüfen.

Die Vorlage bestätigt keine zulässige Prägung.

Passschablone 520 × 110 mm

Drucken: 100 % / Tatsächliche Größe. Nicht an Seite anpassen. Einseitig drucken.

Zuerst das 100-mm-Kontrollmaß nachmessen. Außenkontur entlang der schwarzen Linie schneiden.

Teil 2: horizontaler Bereich 255.0 bis 520.0 mm der gesamten Schablone.

Mehrere Seiten: identische rote Fügelinien deckungsgleich auflegen und festkleben.

KONTROLLMASS: GENAU 100 mm

Nur Außenmaß. Halter und Befestigung separat prüfen.

Die Vorlage bestätigt keine zulässige Prägung.